

ZAKŁADKA FUNKCJE

(przypisywanie funkcji odpowiednim przyciskom)

1. Przełączanie pomiędzy zakładkami.
2. Panel do zmiany funkcji przycisków.
3. Przełączanie pomiędzy zapisanymi profilami.
4. Eksport/import profilu do pliku.
5. Zminimalizowanie/zamknięcie programu.
6. Reset do ustawień fabrycznych.
7. Zapisanie wprowadzonych zmian.



ZAKŁADKA DPI

[zmiana ustawień DPI. Dla każdego profilu możliwe jest ustawienie 7 różnych poziomów DPI pomiędzy którymi można przełączać się w dowolnej chwili za pomocą przycisku DPI znajdującego się na myszce.]

1. Włączenie/wyłączenie poziomów.
2. Suwak do ustawienia wartości DPI, górna strzałka przedstawia ustawienia dla DPI w osi X, a dolna w osi Y.
3. Włączenie/wyłączenie dostosowywania DPI osi X i Y oddzielnie.



ZAKŁADKA LED
[ustawienia podświetlenia myszki.]

1. Zmiana efektu podświetlenia.
2. Zmiana jasności podświetlenia.
3. Zmiana szybkości podświetlenia.
4. Edycja kolorów dla trybów z ich dynamiczną zmianą.
- jednokrotne kliknięcie włącza lub wyłącza dany kolor w sekwencji (biała obwódka wskazuje na to że kolor będzie uwzględniony w sekwencji)
- dwukrotne wciśnięcie otwiera panel wyboru koloru



PARAMETRY

[zmiana parametrów myszki.]

1. Zmiana poziomu czułości myszy w Windowsie.
2. Włączenie/wyłączenie przyśpieszenia sprzętowego [akcelerracji].
3. Zmiana szybkości przewijania za pomocą rolki.
4. Włączenie/wyłączenie przewijania całych strona za pomocą rolki.
5. Zmiana szybkości podwójnego kliknięcia.
6. Regulacja LOD [Lift-of distance] - wysokość na jakiej myszka przestaje odczytywać swoje położenie.



MAKRA

[dodawanie nowych i edycja istniejących makr.]

1. Kliknięcie PPM na liście makr umożliwia dodanie nowego makra lub import z pliku.
2. Lista istniejących makr.
3. Sekwencja danego makra.
4. Przycisk start/stop do nagrywania makr.
5. Dodatkowe ustawienia.