


INTEGRATOR RGB

CPU COOLER

KRUX MANUAL

X — SETUP TO MOTHERBOARD / PODŁĄCZENIE POD PŁYTKĘ GŁÓWNA

1





** USE BACKPLATE INCLUDED
WITH YOUR MOTHERBOARD /
** UŻYJ BACKPLATE DOSTARCZONEGO
Z PŁYTKĄ GŁÓWNA



* THERMAL PASTE ALREADY APPLIED /
* PASTA TERMOPRZEWODZĄCA
FABRYCZNIE NAŁOŻONA

2

4-PIN
FAN CABLE



Use and warranty limitations:

- The product should be used according to its intended purpose. Incorrect use can damage the product and endanger the life of the user;
- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product damage which is not covered by the warranty;
- Avoid exposure to rapid changes ambient temperature. Should they occur, wait approx. 30 minutes before using the product until temperature is levelled;
- You can find the warranty terms and conditions at <https://krux.tech/>.

Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwe jego użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz zagrożenie dla zdrowia użytkownika;
- Nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją;
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu;
- Należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia, w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy poczekać ok. 30 minut na wyrównanie temperatur;
- Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie <https://krux.tech/>.

KRX0093



5 903018 663555

ENTITY RESPONSIBLE:
COOLING.PL ZDZIECH SP.J.
UL. SOKOŁOWSKA 24
05-806 SOKOŁÓW, POLAND
TEL. +48 22 292 01 30
800: 000020025



WWW.KRUX.TECH