

2021.04.16  
210x270mm -> 210x135mm

**X**  
KRUX



**KNOCKZ**  
GAMING HEADPHONES

USER'S GUIDE

KRX0095

VOLUME AND MICROPHONE CONTROL /  
STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ I MIKROFONEM



**1. MUTE SWITCH / PRZEŁĄCZNIK WYCISZENIA**

Push Down: Mute Mic / Wciśnij w dół: wycisz mikrofon

Push Up: Power on Mic / Wciśnij w górę: włącz mikrofon

**2. SOUND WHEEL / REGULACJA GŁOŚNOŚCI**

Turn the wheel upward to increase the volume /  
Obrócić pokrętkę w górę, aby zwiększyć głośność

Turn the wheel downward to lower the volume /  
Obrócić pokrętkę w dół, aby zmniejszyć głośność

CONNECTIVITY OPTIONS / OPCJE POŁĄCZENIA




**1 - PC**

Cable 120 cm



Adapter 150 cm



**2 - SMARTPHONE / CONSOLE / PC**

Cable 120 cm



**EN** Gaming headset KRUX KNOCKZ

**Installation:** Connect the headset to 3.5mm jack port of your computer.

**Technical specification:**

Headphones frequency range [Hz]: 20 - 20000

Microphone frequency range [Hz]: 20 - 20000

Impedance [Ohm]: 18

Connection: 3.5 mm jack

Cable length [cm]: 120 + 150 ADAPTER

Warranty: 2 years

**Use and warranty limitations:**

- The product should be used according to its intended purpose. Incorrect use can damage the product and endanger the life of the user;
- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product damage which is not covered by the warranty;
- Avoid exposure to rapid changes ambient temperature. Should they occur, wait approx. 30 minutes before using the product until temperature is leveled;
- You can find the warranty terms and conditions at <https://krux.tech/>.

**PL** Słuchawki dla gracza KRUX KNOCKZ

**Instalacja:** Podłącz słuchawki przy pomocy kabla do odpowiedniego portu jack 3.5mm w swoim urządzeniu.

**Specyfikacja techniczna:**

Zakres częstotliwości słuchawek [Hz]: 20 - 20000

Zakres częstotliwości mikrofonu [Hz]: 20 - 20000

Impedancja [Ohm]: 18

Connection: 3.5 mm jack

Długość kabla [cm]: 120 + 150 ADAPTER

Gwarancja: 2 lata

**Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:**

- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwe jego użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz zagrożenie dla zdrowia użytkownika;
- Nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją;
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu;
- Należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia, w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy poczekać ok. 30 minut na wyrównanie temperatur;
- Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie <https://krux.tech/>.

WWW.KRUX.TECH

2021-04-16