




NEO PRO RGB WIRELESS



PRODUCT NAME	KRUX NEO PRO RGB WIRELESS
TYPE	WIRELESS GAMING KEYBOARD
KEYS	61
SWITCH TYPE	GATERON
LED BACKLIGHT	RGB
CABLE	USB-C™, 1.5 M
NET WEIGHT	580 G
PRODUCT SIZE	291x101x39.5 MM
OTHER FEATURES	<ul style="list-style-type: none">- GAME MODE, WIN LOCK- N-KEY ROLLOVER- CUSTOM BACKLIGHT MODE- SOFTWARE
WARRANTY	24 MONTHS

WWW.KRUX.TECH

18.11.2021

BACKLIGHT SET:

 +  SWITCHING BACKLIGHT MODE

 +  SWITCH COLOUR


 +  BACKLIGHT BRIGHTNESS +

 +  BACKLIGHT BRIGHTNESS -

 +  BACKLIGHT SPED +

 +  BACKLIGHT SPED -

MULTIFUNCTIONAL KEYS:

KEYS	KEY SECOND FUNCTION [FN + KEY]	KEYS	KEY SECOND FUNCTION [FN + KEY]	KEYS	KEY SECOND FUNCTION [FN + KEY]
ESC		8	F8	I	Pause
1	F1	9	F9	H	Insert
2	F2	0	F10	J	Home
3	F3	-_	F11	K	PgUp
4	F4	=+	F12	N	Del
5	F5	+Back	Del	M	End
6	F6	Y	PrtSc	,<	PgDn
7	F7	U	ScrLK		

E.g.:  = 1

 +  = F1

 +  = !

 +  TURN OFF/ON ARROW KEYS FUNCTION


 +  WIN KEY LOCK

WinOS and MacOS SWITCH:

 +  SWITCH TO WINDOWS MODE

 +  SWITCH TO MAC MODE


MAC MULTIMEDIA FUNCTION:




SECOND FUNCTION MODE:

Press **FN+Ctrl [left]**, to switch between modes:


1. All multifunctional buttons in second function mode;



2. All multifunctional buttons except **Y/U/I/H/J/K/N/M, <** in second function mode.



3. All buttons back to first function mode.



WIRELESS MODE

Keyboard is in wireless mode when bottom switch is ON.

WIRELESS CONNECTING

1. Turn bottom switch ON.
2. Press and hold for 3s **FN+Q/W/E**. When in pairing mode - key **Q/W/E** will start to blink.
3. Open the computer/mobile BT function and complete connection.

Keyboard can be paired with 3 devices at once. You can easily switch between them by clicking:

FN+Q - first device

FN+W - second device

FN+E - third device

CHARGING

To charge keyboard please connect it to the PC by USB cable.

Backlight of space bar will inform you about:

3 blinks - charging mode;

5 blinks - battery is fully charged.

SOFTWARE:



To download the newest version of dedicated software please visit **www.krux.tech**.

X

KRUX



Use and warranty limitations:

- The product should be used according to it's intended purpose. Incorrect use can damage the product and endanger the life of the user;
- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product damage which is not covered by the warranty;
- Avoid exposure to rapid changes ambient temperature. Should they occur, wait approx. 30 minutes before using the product until temperature is leveled;
- You can find the warranty terms and conditions at <https://krux.tech/>.


NEO PRO RGB WIRELESS



ENTITY RESPONSIBLE /
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
CODING.PL Z OZDZIECH SP.J.
UL. SOKOŁOWSKA 24
05-806 SOKOŁÓW, POLAND
TEL. +48 22 292 01 30
BGC. 00000025
MADE IN CHINA



NEO PRO RGB WIRELESS



NAZWA PRODUKTU	KRUX NEO PRO RGB WIRELESS
TYP PRODUKTU	BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA MECHANICZNA
ILOŚĆ KLAWISZY	61
TYP PRZEŁĄCZNIKÓW	GATERON
RODZAJ PODŚWIETLENIA	RGB
PRZEWÓD	USB-C™, 1,5 M
WAGA NETTO	580 G
WYMIARY PRODUKTU	291x101x39,5 MM
POZOSTAŁE	- TRYB GRY, BLOKADA PRZYCIŚKU WINDOWS - N-KEY ROLLOVER - ODCZYT DOWOLNEJ ILOŚCI WCIŚNIĘTYCH PRZYCIŚKÓW - TRYB PODŚWIETLENIA PROGRAMOWALNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA - SOFTWARE
GWARANCJA	24 MIESIĄCE

WWW.KRUX.TECH

USTAWIENIA PODŚWIETLENIA:

 +  PRZEŁĄCZANIE TRYBU PODŚWIETLENIA

 +  ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA

 +  ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA +

 +  ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA -

 +  ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLENIA +

 +  ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLENIA -

PRZYCISKI WIELOFUNKCYJNE:

PRZYCISK	PRZYCISK DRUGA FUNKCJA [FN + PRZYCISK]	PRZYCISK	PRZYCISK DRUGA FUNKCJA [FN + PRZYCISK]	PRZYCISK	PRZYCISK DRUGA FUNKCJA [FN + PRZYCISK]
ESC	~	8	F8	I	Pause
1	F1	9	F9	H	Insert
2	F2	0	F10	J	Home
3	F3	-_	F11	K	PgUp
4	F4	=+	F12	N	Del
5	F5	+Back	Del	M	End
6	F6	Y	PrtSc	,<	PgDn
7	F7	U	ScrLK		

Np.:  = 1

 +  = F1

 +  = !

 +  WYŁĄCZENIE/WŁĄCZENIE FUNKCJI STRZAŁEK


 +  BLOKADA FUNKCJI WINDOWS

PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW WinOS I MacOS:

 +  PRZEŁĄCZENIE W TRYB FUNKCJI WINDOWS

 +  PRZEŁĄCZENIE W TRYB FUNKCJI MAC


PRZYCISKI WIELOFUNKCYJNE MAC:




TRYB DRUGIEJ FUNKCJI:

Naciśnij wielokrotnie **FN+Ctrl [lewy]**, aby przełączać się pomiędzy poniższymi trybami:


1. Wszystkie przyciski wielofunkcyjne w trybie drugiej funkcji;



2. Wszystkie przyciski wielofunkcyjne oprócz **Y/U/I/H/J/K/N/M**, < w trybie drugiej funkcji.



3. Powrót do ustawień początkowych.



TRYB BEZPRZEWODOWY

Aby przełączyć klawiaturę w tryb bezprzewodowy, ustaw przełącznik na spodzie klawiatury w pozycję ON.

Aby przełączyć klawiaturę w tryb przewodowy, ustaw przełącznik na spodzie klawiatury w pozycję OFF oraz podłącz klawiaturę za pomocą kabla USB do komputera.

BEZPRZEWODOWE PAROWANIE KLAWIATURY Z NOWYM URZĄDZENIEM

1. Przełącz klawiaturę w tryb bezprzewodowy za pomocą przełącznika na spodzie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3s **FN+Q/W/E**. Przycisk **Q/W/E** zacznie migać informując, że klawiatura przeszła w tryb parowania z nowym urządzeniem.
3. Wejdź w funkcje BT na urządzeniu, z którym chcesz sparować klawiaturę i zatwierdź jej połączenie.

Klawiaturę można sparować jednocześnie z trzema różnymi urządzeniami oraz swobodnie przełączać się pomiędzy nimi:

FN+Q - pierwsze urządzenie

FN+W - drugie urządzenie

FN+E - trzecie urządzenie

ŁADOWANIE

Aby naładować klawiaturę podłącz ją do komputera za pomocą kabla.

Po podłączeniu klawiatura zasygnalizuje przejście w tryb ładowania lub pełne naładowanie poprzez mignięcie podświetleniem przycisku spacja:
3 mignięcia - ładowanie;
5 mignięć - bateria naładowana do pełna.

OPROGRAMOWANIE:



Aby pobrać najnowszą wersję dedykowanego oprogramowania, odwiedź www.krux.tech.

X KRUX



Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwe jego użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz zagrożenie dla zdrowia użytkownika;
- Nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją;
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu;
- Należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia, w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy poczekać ok. 30 minut na wyrównanie temperatur;
- Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie <https://krux.tech/>.

NEO PRO RGB WIRELESS



ENTITY RESPONSIBLE /
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
CDOLING.PL ZDZIECH SP.J.
UL. SOKOŁOWSKA 24
05-806 SOKOŁÓW, POLAND
TEL. +48 22 292 01 30
BQQ. 000020025
MADE IN CHINA